

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Használati útmutató



147-29122(FH108)

Ventilátoros fűtőtest fürdőszobába 2000W IP21
FAN HEATER FOR BATHROOM WITH OSCILLATION 2000W IP21
220-240V/2000W, 50/60Hz

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági információkra. Javasoljuk, hogy az utasításokat őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.



A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unió területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának elkerülése érdekében a hulladékot felelősségteljesen kell újrahasznosítani, elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

A használt készülék visszajuttatásához használja a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodhatnak a termék biztonságos és környezetbarát újrahasznosításáról.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

MINDIG ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA, AMIKOR BÁRMILYEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET HASZNÁL.

EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG JÓL SZIGETELT HELYSÉGEKBEN VAGY ALKALMI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

- 1.A ventilátoros fűtőberendezés használata előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
- 2.A fűtőberendezést csak egy fázisú aljzathoz csatlakoztassa, a névtáblán megadott feszültségnek megfelelően.
- 3.Ez a készülék megfelel a BN 55104/95 szabványban meghatározott elektromágneses kompatibilitási követelményeknek, a rádió- és televíziókészülékekkel való interferencia tekintetében.
- 4.Ne hagyja el otthonát, amíg a készülék működik; mindig győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van.
- 5.Tartson minden éghető anyagot – például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruhát, függönyt stb. – legalább 50 cm távolságra a fűtőberendezéstől.
- 6.Mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, ha nem használja. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozót.
- 7.A levegő be- és kimeneti nyílásait tartsa tárgyaktól mentesen: legalább 1 méter távolság legyen a készülék előtt, és 50 cm mögötte.
- 8.(hiányzó sorszám az eredetiben)
- 9.A fűtőberendezést nem szabad közvetlenül elektromos aljzat alá helyezni.
- 10.Ne engedje, hogy állatok vagy gyermekek megérintsék vagy játsszanak a fűtőberendezéssel.
- 11.Figyelem! A levegőkimenet működés közben forróvá válik (több mint 80 °C / 175 °F).
- 12.11. WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater
- 13.Ne használja a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.
- 14.Ne használja a fűtőberendezést olyan helyiségben, ahol robbanásveszélyes gáz, vagy gyúlékony oldószer, lakk vagy ragasztó található, illetve ezek használatban vannak.
- 15.Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, hivatalos szerviznek vagy egy megfelelően képzett szakembernek kell kicserélnie a balesetveszély elkerülése érdekében.
- 16.Tartsa tisztán a fűtőberendezést. Ne engedje, hogy bármilyen tárgy a szellőző- vagy kifúvónyílásokba kerüljön, mivel ez áramütést, tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- 17.FIGYELMEZTETÉS: Ez a fűtőberendezés nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozó eszközzel.
18. Ne használja kis helyiségben, ha ott olyan személy tartózkodik, aki nem képes önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.
- 19.Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben felügyeletet kapnak, vagy megfelelő útmutatást adtak számukra a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
20. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- 21.3 évnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

- A 3 és 8 év közötti gyermekek a készüléket csak akkor kapcsolhatják be vagy ki, ha az a rendeltetésszerű működési helyzetében van elhelyezve vagy felszerelve, és felügyeletet kapnak, vagy megfelelő útmutatást adtak számukra a készülék biztonságos használatáról, valamint megértették a lehetséges veszélyeket.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek nem dughatják be a csatlakozót, nem szabályozhatják a készüléket, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- FIGYELEM — A készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak.
- Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre és a kiszolgáltatott személyekre, amikor a készülék működésben van.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdók, úszómedencék vagy hasonló helyek közelében.

A fűtőberendezést mindig függőleges helyzetben használja.

Ne használja a készüléket ruhanemű szárítására.

Soha ne takarja el a levegő be- és kimeneti rácsait, mert ez túlmelegedéshez és tűzveszélyhez vezethet.

A fűtőberendezést legalább 50 cm távolságra kell elhelyezni a bútoroktól vagy más tárgyaktól.

Ne helyezze a készüléket közvetlenül fal, bútor, függöny vagy más tárgy mellé.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a kapcsolók és egyéb vezérlőelemek ne legyenek elérhetők olyan személyek számára, akik fürdőkádat vagy zuhanyzót használnak.

Ez a készülék Y típusú csatlakozással rendelkezik.

A tápkábel cseréjét kizárólag szakember végezheti, mivel ez speciális szerszámokat és szaktudást igényel.

A készüléket nem szabad közvetlenül rögzített elektromos aljzat alá helyezni.

Ne használja a készüléket lehűlés közben, mivel ez túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.

Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb helyiségben.

A fűtőberendezés biztonsági eszközzel van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket véletlenszerű túlmelegedés esetén (például a levegő be- vagy kimeneti rácsainak elzáródása, vagy ha a motor lelassul, esetleg leáll).

Újraindítás:

Húzza ki a csatlakozót a hálózathoz néhány percre, szüntesse meg a túlmelegedés okát, majd csatlakoztassa újra a készüléket.

A FŰTŐBERENDEZÉS MŰKÖDÉSE



0 OFF
FAN
I LOW POWER
II HIGH POWER



TEMPERATURE



OSCILLATION

- Vegye ki a fűtőberendezést a csomagolásból, és helyezze el a kívánt helyre.

Ügyeljen arra, hogy a készülék és a bútorok, függönyök stb. között biztonságos távolság legyen: legalább 50 cm oldalról és felülről, valamint 120 cm elöl.

- Csavarja le a tápkábelt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.
- A fűtőberendezés bekapcsolásához fordítsa el az üzemmód-választó gombot az óramutató járásával megegyező irányba a hűvös levegő pozícióba.
 1. Fordítsa a gombot „I” állásba az alacsony teljesítményű (meleg) üzemmódhoz.
 2. Fordítsa „II” állásba a maximális teljesítményű (forró levegő) üzemmódhoz.
 3. Fordítsa „0” állásba a készülék kikapcsolásához.

- Az oszcillációs gomb megnyomásával aktiválhatja a lengő (forgó levegőáramlás) funkciót.

AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÁS

A fűtőberendezés beépített biztonsági eszközzel rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket véletlenszerű túlmelegedés esetén.

A készülék visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Fordítsa az üzemmód-választó gombot a „0” (kikapcsolt) állásba.
2. Húzza ki a csatlakozót a hálózathoz, és várjon 5–10 percet, amíg a készülék teljesen lehűl.
3. Miután a készülék kihűlt, dugja vissza a hálózatba, és kapcsolja be normál módon.
4. Fordítsa az üzemmód-választó gombot a kívánt pozícióba (ventilátor, alacsony vagy magas fokozat).
5. Állítsa a termosztát kapcsolót a kívánt hőmérsékletre.
6. Amikor a helyiség elérte a kellemes hőmérsékletet, lassan forgassa vissza a termosztát gombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a készülék kikapcsol.

A termosztát ezután automatikusan fenntartja a beállított hőmérsékletet.

Ha a hőmérsékletet alacsonyabbra szeretné állítani, forgassa a termosztátot balra (mínusz irányba), ha pedig melegebbre, forgassa jobbra (plusz irányba).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzathoz. Várja meg, amíg a fűtőberendezés kellően lehűl.

A készülék burkolatát nedves ruhával törölje át.

TILOS vizet bejuttatni a készülék belsejébe.

NE használjon szappant, tisztítószeret vagy vegyszert, mert ezek megrongálhatják a burkolatot.

A tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt újra üzembe helyezi.

A levegő be- és kimeneti nyílásokat rendszeresen tisztítsa meg porszívóval – normál használat mellett legalább évente kétszer.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy csomagolja vissza eredeti dobozába, és tárolja hűvös, száraz helyen.

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ
EUROLAMP ABEE:
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΩΝΙΑ
570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2310 574802
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

IMPORTED IN EU BY
EUROLAMP SA:
KAMPOS DIAVATA - IONIA
570 08, THESSALONIKI - GREECE
T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA

info@eurolamp.gr
www.eurolampglobal.com

