


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.



### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt a készüléket használatba venné.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi hivatkozásokhoz.

A csomagolás eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tökéletes állapotban van.

Ha sérülést észlel, ne használja, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.

A csomagolás műanyagot és egyéb anyagokat tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartsa.

### ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha földelt aljzathoz csatlakoztatja és megfelelően használja.

Ez a készülék az EN 891336 európai irányelv előírásainak megfelelően készült, amely az elektromágneses interferencia korlátozására vonatkozik.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- Erősen ajánlott, hogy az elektromos bekötést képzett szakember végezze.
- Ne telepítse a készüléket fürdőkádban, zuhanyzó, mosdó vagy úszómedence közelében.
- A készülék csak beltéri használatra készült – minden egyéb felhasználás veszélyes lehet.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen jellegű károkért.
- Ne takarja le és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, mivel tűzveszélyt okozhat.
- Ne használjon semmilyen nem eredeti tartozékot.
- A készüléket mindig vízszintes helyzetben használja.
- Ne helyezze a készüléket túl közel elektromos aljzathoz.
- Ne akadályozza a levegő beáramlását vagy kiáramlását.
- A készülék fűtésre szolgál, ne használja más célra.

### TELEPÍTÉS

Tartson biztonságos távolságot a készülék és más tárgyak között.

Ha a készüléket fürdőszobában kívánja használni, gondoskodjon a megfelelő biztonsági zónáról és annak betartásáról.

### ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

FIGYELEM: A készüléket földelni kell.

### FONTOS

A beszerelés során ne érintse meg a fűtőelemeket (kvarccsöveket) kézzel, mivel ujjlenyomatok vagy szennyeződés kerülhet rájuk, ami csökkenti a hőszigetelés hatékonyságát.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

400W / 800W / 1200W teljesítményfokokozatok

- Nyomja meg az első gombot, hogy a középső cső bekapcsoljon – 400W
- Nyomja meg a második gombot, hogy a felső és alsó cső is bekapcsoljon – 800W
- Nyomja meg mindkét gombot, hogy mindhárom cső bekapcsoljon – 1200W

Ne ijedjen meg, ha enyhe rezgést vagy halk hangot hall – ez a készülék normál működésének része.

### KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

A készülék nem igényel különleges karbantartást.

Tisztításához használjon puha, enyhén nedves ruhát és semleges tisztítószert.

Ne használjon súrolóport vagy olyan anyagot, ami megsértheti a felületet.

Tisztításkor ellenőrizze, hogy a fűtőelemek környékén ne legyen por vagy szennyeződés.

Soha ne érintse meg a kvarccsöveket.

Ha bármelyik alkatrész meghibásodik, húzza ki a készüléket, és forduljon hivatalos szervizhez.

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon, hogy a készülék megfelelően és biztonságosan működjön.

A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása komoly biztonsági kockázatot jelenthet, és a garancia elvesztésével járhat.

### A TERMÉK KIZÁRÓLAG JÓL SZIGETELT HELYSÉGEKBE VAGY ALKALMI HASZNÁLATRA ALKALMAS.



### A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jelölés azt mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A környezet és az emberi egészség védelme érdekében a használt készülékeket külön gyűjtőhelyen kell leadni, elősegítve az anyagok fenntartható újrahasznosítását.

A készüléket leadhatja a gyűjtőpontokon, vagy visszaviheti a kereskedőhöz, ahol vásárolta.