

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

## Használati útmutató



**147-29121(QH-1200A)**

**Falra szerelhető kvarc fűtőtest fürdőszobába 1200W**  
WALL MOUNTED QUARTZ HEATER FOR BATHROOM 1200W  
220-240V/1200W, 50/60Hz

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági információkra. Javasoljuk, hogy az utasításokat őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.



#### **A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA**

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unió területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának elkerülése érdekében a hulladékot felelősségteljesen kell újrahasznosítani, elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

A használt készülék visszajuttatásához használja a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodhatnak a termék biztonságos és környezetbarát újrahasznosításáról.

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta minőségi termékünket. Kérjük, használja körültekintően és az alábbi utasításoknak megfelelően. Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi felhasználás céljából.

## HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi hivatkozás céljából.
- Mindig húzza ki a fűtőberendezést a hálózathoz, amikor nincs használatban vagy amikor tisztítja.
- Ne hagyja a fűtőberendezést bekapcsolva („ON”) felügyelet nélkül.
- Soha ne takarja le a fűtőberendezést, mert ez tűzveszélyhez vezethet.
- Tartson legalább 90 cm távolságot a fűtőberendezés és minden éghető anyag (például bútorok, függönyök, ágynemű vagy papír) között.
- Tartsa tisztán a készüléket. Ne engedje, hogy tárgyak jussanak a szellőzőnyílásokba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A készüléket gyermekek közelében vagy általuk csak szoros felügyelet mellett szabad használni.
- Soha ne engedje, hogy a vezeték nedves vagy forró felülettel érintkezzen, megcsavarodjon, vagy gyermekek elérhessék.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos főzőlapra, illetve azok közelébe.
- Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült, illetve ha a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült.
- Soha ne próbálja meg a készülék bármely részét kinyitni vagy a vezérlőelemeket szétszerelni.
- A gyártó nem vállal felelősséget, ha ezeket az utasításokat figyelmen kívül hagyják.
- A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A fűtőberendezés javítását kizárólag hivatalos szerviz végezheti.
- A készülék nem használható kisgyermek vagy felügyelet nélküli, csökkent képességű személyek által.
- A kisgyermeket mindig felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a hálózati vezeték megsérül, azt a gyártónak vagy hivatalos szervizének kell kicserélnie a balesetveszély elkerülése érdekében.
- Ne használja a fűtőberendezést fürdőkádban, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

## A SZIMBÓLUMOK ÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA

0 – Kikapcsolva

I – Fűtési teljesítmény: 600 W

II – Fűtési teljesítmény: 1200 W

Kapcsolja be a fűtőberendezést a zsinóron lévő kapcsoló lenyomásával.

- Az első lenyomáskor a készülék az I pozícióba kerül (600 W).
- A második lenyomáskor a készülék a II pozícióba kapcsol (1200 W).
- A harmadik lenyomáskor a készülék a 0 pozícióba kerül (kikapcsolt állapot).

## TISZTÍTÁS

A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a fűtőberendezést a hálózati csatlakozóból.

A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd száraz ruhával fényesítse.

NE használjon viaszt vagy polírozószereket, mivel ezek reakcióba léphetnek a készülék anyagával és elszíneződést okozhatnak.

## HIBÁK

Ha a készülékkel probléma merül fel, vigye hivatalos szervizbe.

Ne próbálja meg a készüléket önállóan szétszerelni vagy megjavítani, mivel ez veszélyes lehet.

Ha a hálózati csatlakozás megsérült, azt ki kell cserélni, és a javítást a meghibásodás esetéhez hasonló módon, hivatalos szervizben kell elvégezni.

## FIGYELEM!

Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő felügyeletet kapnak, vagy útmutatást adtak számukra a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG JÓL SZIGETELT HELYISÉGEK BEN VAGY ALKALMI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

# EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ  
EUROLAMP ΑΒΕΕ:  
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΩΝΙΑ  
570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τ: 2310 574802  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

IMPORTED IN EU BY  
EUROLAMP SA:  
ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΑ - ΙΟΝΙΑ  
570 08, THESSALONIKI - GREECE  
T: +30 2310 574802  
MADE IN CHINA

[info@eurolamp.gr](mailto:info@eurolamp.gr)  
[www.eurolampglobal.com](http://www.eurolampglobal.com)

